




Balanza de Cocina DIGITAL

Instrucciones de uso




PANTALLA LCD Y BOTONES



CAPACIDAD	DIVISIÓN
5kg (176,35 oz)	1g (0,05 oz)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Batería de Litio tipo CR2032 de 3V incluida. Extraer la pestaña protectora antes de su uso.
- Cuando el símbolo  aparezca en la pantalla LCD, será el momento de reemplazar la batería.
- Para su reemplazo, abra el compartimiento de la pila situado detrás de la balanza. Extraiga la batería con un instrumento adecuado y ésta, se desprenderá de los contactos. Asegúrese de desechar la batería adecuadamente.
- El símbolo LO aparecerá en la pantalla LCD indicando batería baja. En éste momento, la balanza se apagará automáticamente.
- Cuando inserte la nueva batería, asegúrese que la posición sea la adecuada, quedando el polo positivo del modo siguiente:



INSTRUCCIONES DE USO

1. Asegurarse de colocar la balanza sobre una superficie nivelada y firme.
2. Para los ingredientes líquidos use el recipiente suministrado; los sólidos, puede ponerlos directamente en la plataforma de cristal de la balanza.
3. Pulse el botón "ON/TARE" y espere hasta que la pantalla LCD muestre "0"



NOTA: *para cambiar de gramos a onzas (y viceversa), presione el botón UNIT. Según la elección, la pantalla LCD mostrará:*



Para evitar peso adicional, asegúrese que los accesorios de pesado están en la balanza antes de presionar el botón de encendido ("ON/TARE")

4. Añadir los ingredientes al recipiente, u otros accesorios, hasta obtener el peso deseado.
5. Para pesar más ingredientes sin vaciar el contenido anterior, debe pulsar el botón "ON/TARE" y la pantalla LCD se pondrá a "0". A continuación, proseguir con el añadido de los ingredientes y el nuevo peso aparecerá en la pantalla.
- 6.Después de usar pulsar de nuevo el botón "ON/TARE" para apagar.

APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando no se perciba peso, la balanza se pondrá a cero y se apagará automáticamente pasados 60 segundos.

INDICADOR DE SOBREPESO

Cuando la balanza perciba una carga superior a 5Kgs., el símbolo "EEEE" se visualizará en la pantalla LCD.

PRECAUCIONES Y CONSEJOS

- Limpie la balanza con un paño húmedo y no deje que el agua se filtre dentro de la misma, ya que podría dañar la electrónica.
No use productos químicos agresivos para su limpieza.
- Esta balanza ha sido diseñada para su aplicación doméstica y no es apta para aplicaciones médicas o comerciales ya que no está calibrada oficialmente.
- Extraiga la batería si no se tiene previsto su uso en un tiempo prolongado.
- Para su deshecho y para procurar un bajo impacto medioambiental, utilice contenedores especiales para ello o traslade la unidad al punto de reciclaje más cercano.