



CAJA ESTERILIZADORA CON CARGADOR

*Los rayos ultravioleta consiguen una correcta higienización.
La luz ultravioleta es realmente un germicida efectivo, capaz de matar más
del 99% de los gérmenes.*

ESPECIFICACIONES

UV de salida : 3W
UV LEDS : 6LEDS
UVC longitud de onda : 270nm
Carga inalámbrica MAX : 10W
Entrada : DC 5V/2A - 9V/2A
Alimentación por USB tipo C
Tamaño : 21.5x12x5.5cm
Carga inalámbrica Qi para smartphones (Solo funciona para
Smartphone con función de carga inalámbrica).

CONTENIDO

-Caja esterilizadora
-Cable USB tipo C
-Pipetas de aroma x 2
(aroma no incluido)

MODO DE EMPLEO

- 1- Coja el cable USB tipo C incluido en la caja y conéctelo al cargador DC 5V.
- 2- Una vez conectado se encenderá el indicador azul, que muestra que está listo para su uso
- 3- Introducir los objetos deseados dentro de la caja y cerrar la tapa.

Importante: Este dispositivo cuenta con un detector magnético para su seguridad. No empezará a funcionar hasta que no esté completamente cerrado. Si usted abre la caja mientras se encuentra en el proceso de desinfección, este se parará automáticamente hasta que la cierre de nuevo.

4- Una vez introducido el objeto y cerrado la tapa, presionar el botón. Este emitirá un pitido y se encenderá el otro indicador de color verde.

5- El proceso de desinfección es de 5 minutos. Una vez transcurridos parpadeará el indicador azul y emitirá 3 pitidos.

NOTA: Si interrumpe la desinfección abriendo la tapa, pausará el proceso hasta que la vuelva a cerrar. Una vez cerrada, continuará el proceso de esterilización. (NO SE REINICIA EL TIEMPO)

6- En ese momento ya podremos retirar los objetos esterilizados.

7- Si quisiera detener el proceso, antes de tiempo, pulse 3 veces seguidas el botón. De esta forma podrá cancelar el proceso de esterilización.

OTRAS FUNCIONES

1- El esterilizador, cuenta con un cargador para smartphone's, compatibles con carga inalámbrica. Si sitúa el teléfono en el centro de la caja, este iniciará su proceso de carga. Puede cargar mientras se está esterilizando o bien ser utilizado como un cargador normal.

2- Función de esterilización con Aroma: Mediante las dos pipetas suministradas, puede introducir aceite de aroma (solo 2 gotas max. en cada deposito de aroma.) De esta manera podrá añadirle un aroma a la esterilización. (Aromas no incluidos).

CONDICIONES Y USO DE SEGURIDAD

- Por favor, antes de utilizar lea detenidamente el Manual de uso.
- Si el esterilizador UV no se utiliza durante un largo período de tiempo, es probable que la lámpara UV no se encienda inmediatamente, abra y cierre la tapa del esterilizador varias veces hasta que la luz se encienda.
- Limpie el esterilizador regularmente con un paño suave seco o un algodón. Para una mejor eficiencia del esterilizador. No limpiar con productos químicos o abrasivos.
- No introduzca agua o productos de limpieza en el interior del equipo.
- No es un juguete, mantener fuera del alcance de los niños.
- Cuando termine de usar el esterilizador, pulse el botón ON/OFF en posición OFF.
- La luz UV es perjudicial para sus ojos y piel, no mire la luz directamente cuando esté encendida.
- Si la luz del esterilizador, se enciende con la tapa abierta, no utilice el aparato, desconéctelo de la red de alimentación y contacte con su proveedor.
- Si va a dejar de utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y guárdelo.
- El Esterilizador es para ser utilizado según su funcionalidad y fines, por lo que no debe usarse para otros usos distintos de los indicados.
- No utilice el producto si tiene una luz estropeada, si no funciona correctamente o si tiene algún daño en sus componentes.



CABLEMATIC